

1. 事前準備 (ドローン登録システム)

(リモートID機器製造番号を機体情報へ登録する。)

※登録済みの場合は、2. 事前準備 (リモートID機器) へ

リモートID情報の書き込み方

- 1. 事前準備 (ドローン登録システム)
- 2. 事前準備 (リモートID機器)
- 3. 無人航空機の登録記号書き込み



1.1



(5)機体と使用者情報の確認/変更画面より、登録する機体を選択し、画面下部の機体・使用者情報の変更ボタンを押下します


(6)機体と使用者情報を変更する機体の確認画面へ遷移するので、画面下部の変更する機体・使用者情報の入力ボタンを押下します

(7)変更する機体・使用者情報の入力画面より、機体情報に変更はありますか?で「いいえ」を選択し、機体情報の「+」で画面を展開します

(8)リモートID 情報を入力し確認
 ・リモートID有無 [あり (外付型)] ・リモートID機器製造者名 [選択: TEAD株式会社] ・リモートID機器型式 [選択: TD-RID] ・リモートID機器製造番号 [入力: 1730ATRから始まる番号 (機器に貼付)] 最後に確認ボタンを押下します

(9)所有者・機体・使用者情報の確認画面で入力内容を確認し、画面下部の変更申請ボタンを押下します
 以上で登録システムの事前準備は完了です

2. 事前準備 (リモートID機器)



※お使いのスマートフォンにより表示が異なります

- (1)スマートフォンのBluetoothの設定をONにします。
- (2)リモートIDの電源を入れます。

電源をON後に緑のLEDが3秒間ゆっくりと点滅します。この間に再度電源ボタンを短押しすると、数秒後に書き込みモードに切り替わりLEDが緑点灯に変わります。
※初期状態 (登録記号が書き込まれていない) で電源をONにすると書き込みモード(点灯)で起動します。

- (3)書き込み終了後、電源ボタン長押しでリモートIDの電源をお切りください。
※書き込み中は、リモートIDの電源は切らないでください。

3. 無人航空機の登録記号書き込み

(DIPS APP操作マニュアルより抜粋)



(1)ドローン登録システムへログイン
 ホーム画面より、リモートID書き込みボタンか機体一覧ボタンを押下する。

(2)機体一覧画面
 書き込む機体の所有機体詳細ボタンを押下します。
 (3)所有機体詳細画面
 リモートID書込ボタンを押下します。



(4)リモートID書込
 リモートIDと接続し書き込み開始。

※完了後、リモートIDは必ず電源をOFFにし再起動してご使用ください。

※詳しくは、DIPS APP操作マニュアル参照



<https://www.dips-reg.mlit.go.jp/app/page/manual.html>